

# Настройка привода Botticelli с блоком управления Venere (основные функции)

## 1. Настройка конечных положений ворот

**1** Удерживать одновременно кнопки up и down 5 сек.

**2** Светодиод мигает. Удерживать кнопку down до закрытия ворот.

**3** Удерживать кнопку OK для фиксации в памяти положения ворот. Светодиод быстро мигает.

**4** Светодиод мигает. Удерживать кнопку up до открытия ворот.

**5** Удерживать кнопку OK для фиксации в памяти положения ворот. Светодиод быстро мигает.

**5 сек.**  
SET  
**ОШИБКА!**

Если светодиод после нажатия OK не горит, произошла ошибка. Повторить настройку.

ЗАКРЫТИЕ

ОТКРЫТИЕ

## 2. Автоматическая настройка усилия привода

**1** Закрывать ворота. Удерживать кнопку OK 5 сек.

**2** Светодиод мигает. Ворота будут автоматически открываться.

**3** Светодиод мигает. Ворота открыты.

**4** Светодиод мигает. Ворота будут автоматически закрываться.

Ворота закрыты

Автоматическое открытие

Ворота открыты

Автоматическое закрытие

## 3. Настройка радиуправления

**1** Нажать кнопку OK.

**2** Светодиод мигает. Нажать одновременно 2 кнопки на брелке на 1 сек.

**3** Светодиод горит ровно. Нажать требуемую кнопку на брелке на 1 сек. Светодиод мигает.

Для записи в память других брелков-передатчиков повторить пункты 2 и 3. После записи всех брелков-передатчиков подождать 10 сек. По истечении 10 сек воротами можно пользоваться.