

руководство по эксплуатации



бортовой компьютер

Совместим с контроллерами BOSCH M1.5.4/MP7.0/M7.9.7 Январь 5.1/VS 5.1 Январь 7.2/ Январь 7.3/ M73



руководство по эксплуатации



бортовой компьютер

Совместим с контроллерами BOSCH M1.5.4/MP7.0/M7.9.7 Январь 5.1/VS 5.1 Январь 7.2/ Январь 7.3/ M73





Уважаемый покупатель! Перед установкой и эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией!



Место установки БК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ И ПРИЕМКЕ

Бортовой компьютер «Гамма» зав.№ соответствует техническим данным, приведенным в настоящем руководстве, выполняет свои функции и проверен продавцом.

дата выпуска « »...... 200 года.

Подпись лица, ответственного за приемку/

Штамп ОТК

Информация о производителе

OOO "ФЕРРУМ", г.Тольятти E-mail: info@ferrum-group.ru www.ferrum-group.ru тел/факс (8482) 204213

Уважаемый покупатель! Перед установкой и эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией!



Место установки БК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ И ПРИЕМКЕ

Бортовой компьютер «Гамма» зав.№ соответствует техническим данным, приведенным в настоящем руководстве, выполняет свои функции и проверен продавцом.

дата выпуска « »..... 200 года.

Подпись лица, ответственного за приемку/

Штамп ОТК

Информация о производителе

OOO "ФЕРРУМ", г.Тольятти E-mail: info@ferrum-group.ru www.ferrum-group.ru тел/факс (8482) 204213

Сертификат о Гарантии
Модель изделия Дата покупки
Серийный номер Подпись продавца Гарантийный срок - 6 месяцев со дня продажи
Дата установки Штамп предприятия торговли Подпись продавца (лица, производившего установку)

Маршрутный бортовой компьютер GAMMA GF270

	Gamma	
EXIT	ВОРТОВОИ	UP
EDIT	Компьютер	DOWN

Бортовой маршрутный компьютер GAMMA GF270 (далее - БК) предназначен для контроля технического состояния и параметров движения автомобилей ВАЗ 2170 семейства "Лада - Приора".

Возможно применение БК на а/м ВАЗ 21074і или 2110 с новой панелью 2112-5325010. БК совместим с серийными прошивками контроллеров BOSCH M1.5.4 / MP7.0 / M7.9.7 / Январь 5.1 / VS 5.1 / Январь 7.2 / Январь 7.3/М73.

БК обрабатывает информацию, поступающую от блоков управления электронных систем ЭСУД, АБС, управления отопителем (САУО), электроусилителя руля, подушек безопасности, электропакета, а также от датчиков скорости автомобиля, уровня топлива и внешней температуры.

Предусмотрена совместная работа БК с парковочным устройством GF801 и его модификациями производства ООО "ФЕРРУМ". На основе непрерывно получаемой информации БК отображает все параметры в удобном для пользователя виде.

24

Бортовой компьютер для автомобилей ВАЗ 2170

Возможные проблемы

БК не включается

- нет "+ 12 в" или "массы" на контактах 5,7 разъема БК - нет напряжения "зажигания" на контакте 3 разъема БК

БК не отображает ошибки ЭБУ (на дисплее надпись " Нет связи ")

- не подключена К-линия к диагностической колодке или пропал контакт в этой цепи

БК не вычисляет текущую скорость

- плохой контакт в цепи провода ДСА

БК не вычисляет расход топлива

- плохой контакт в цепи провода CPT

БК неверно вычисляет остаток топлива в баке

- плохой контакт в цепи провода ДУТ
- повторить тарировку ДУТ

Некорректная работа БК, сбой программы

- провести возврат к заводским установкам
- требуется обновление ПО БК. Подробная информация на сайте www.ferrum-group.ru

ФУНКЦИИ БОРТОВС

<u>Органайзер</u> - часы, календарь,будильник <u>Настройки</u> - коррекция основных параметров БК Техническое обслуживание

- замена масла ДВС и КПП, свечей и ремня ГРМ
- замена воздушного и топливного фильтров

Динамические параметры

- максимальная скорость движения за поездку
- время разгона до 100 км/час
- время прохождения мерного участка

Маршрутный компьютер - мультидисплей

- мультидисплей
 остаток топлива в баке
- прогноз пробега на остатке топлива
- общий расход топлива
- расход топлива за поездку
- пройденное расстояние за поездку
- средний расход топлива за поездку
- цифровой спидометр
- средняя скорость движения за поездку
- "черный ящик по скорости"
- время поездки
- стоимость поездки

Информация - о производителе, о БК, об ЭБУ

ФУНКЦИИ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА

Мотор - тестер

- мультидисплей
- текущий (мгновенный) расход топлива

Бортовой компьютер для автомобилей ВАЗ 2170

- температура охлаждающей жидкости
- напряжение бортовой сети
- частота вращения вала двигателя
- положение дроссельной заслонки
- массовый расход воздуха
- угол опережения зажигания
- положение регулятора холостого хода
- ионизатор

Любимые параметры

 обзор на экране дисплея четырех параметров на выбор по предпочтению

Ошибки систем

 диагностические коды электронных систем автомобиля с расшифровкой кодов ошибок и с возможностью их сброса

Аварийный сигнализатор

- опасный перегрев двигателя
- недопустимое напряжение в бортсети
- превышение порога скорости и оборотов

Отчеты - отображение данных за разные периоды

1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Бортовой компьютер1	Руководство 1
Жгут проводов1	Упаковка 1
Датчик температуры*	

* Примечание:

БК Гамма GF271 имеет опцию работы с датчиком внешней температуры (ДВТ).

ДВТ в применении данного изделия на а/м ВАЗ-2170 семейства "Лада-Приора" в комплект не входит. Для иных применений данного БК на а/м ВАЗ (21074 і или 2110 с новой панелью) изделие комплектуется датчиком дополнительно.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей - ЖК монохромный графический с разрешением	132 х 48 точек
Рабочий диапазон напряжения питания	8 - 16 B.
Средний ток потребления, не более, мА	
- при включенной подсветке	. 150
- при выключенном зажигании	12
Рабочий диапазон температуры, °С	-20 +65

особенности изделия

- Высококонтрастный легко читаемый графический дисплей, изготовленный по технологии FSTN.
- Достоверность статистических отчетов, обеспечиваемая использованием часов реального времени с буферным питанием от Li- батарейки.
- 3. Возможность обновления прошивки БК, (firmware) на сайте www.ferrum-group.ru.

2

ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1.Общие требования

При покупке изделия требуйте заполнения данного талона. Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

2. Гарантийные обязательства

Если в течение гарантийного срока в изделии обнаруживается дефект производственного происхождения, фирма-изготовитель обязуется бесплатно устранить неполадки при соблюдении следующих условий:

- изделие должно использоваться только в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации,

 настоящая гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате воздействия огня, аварии, неправильной эксплуатации, попадания внутрь изделия агрессивных жидкостей и воды.

Гарантия утрачивается и гарантийный ремонт не производится при наличии признаков постороннего вмешательства, нарушения заводского монтажа, проведения любого рода усовершенствований и доработок.

Решения фирмы-изготовителя по вопросам, связанным с претензиями, являются окончательными. Неисправные детали, которые были заменены, являются собственностью фирмы-изготовителя.

По истечении гарантийного срока производится платный ремонт изделия.

С правилами гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен, претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя

23

Дисплей САУО

На дисплее отображаются значения заданнной и текущей температуры, а также положение дефлекторов, формирующих воздушный поток. При изменении положения дефлекторов или задатчика температуры БК на 5 сек переходит на



Бортовой компьютер для автомобилей ВАЗ 2170

отображение дисплея САУО (системы автоматического управления отопителем).

Аварийный сигнализатор

При перегреве двигателя, недопустимом напряжении бортовой сети, превышении установленного порога скорости или оборотов БК подает звуковой сигнал; на экране отображается причина включения сигнализатора.

Предупреждение о включенных габаритах: при выключении зажигания на дисплей выводится сообщение о включенных габаритах, сопровождаемое звуковым сигналом.

Предупреждение о гололеде (работает только в случае подключения ДВТ)

При температуре окружающего воздуха около -2...+2 °С при запуске двигателя на дисплей выводится предупреждение о гололеде.

Бортовой компьютер для автомобилей ВАЗ 2170 УСТАНОВКА БК



7, 19 - 22, 27, 28 - контакты колодки комбинации приборов

Меню "Любимые параметры" Данный режим позволяет выставить для обзора на экране дисплея из общего списка четыре параметра на выбор по предпочтению.

Длительное нажатие EDIT- вход в режим выбора,



ОШИБКИ СИСТЕМ

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ

Подушки БЕЗОПАСН

+UP BREOPEDITIDOWN-

ЭЛЕКТРОПАКЕТ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ

короткое нажатие EDIT - переход к следующей позиции параметра по схеме: левый верхний - правый верхний - левый нижний - правый нижний. Выбор для установки требуемого параметра - кнопками UP - DOWN.

Примечание: из данного меню возможно кнопками UP - DOWN переключение по всем мультидисплеям БК.

Меню "Ошибки систем"

Вход в режим из основного меню БК и выбор системы нажатием EDIT. Выбор режима просмотра или стирания ошибок - длительное нажатие EDIT. Просмотр ошибок - кнопками "UP" или "DOWN".

Меню "Парктроник" (опция)

Данный режим доступен после оснащении автомобиля парковочным устройством производства ООО "ФЕРРУМ". Вход в режим осуществляется автоматически при включении задней передачи.



Бортовой компьютер для автомобилей ВАЗ 2170

Иллюстрированное описание установки БК

Отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора

1. Снять центральную консоль панели, предварительно сняв автомагнитолу, если она была установлена.

После этого:

отвернуть 6 винтов крепления консоли (два внизу и по два слева и справа)



20

Бортовой компьютер для автомобилей ВАЗ 2170

Маршрутные параметры

Вход в данный режим из основного меню БК нажатием кнопки EDIT.

При нажатии на кнопки "UP" или "DOWN" БК отображает следующие функции:

- остаток топлива в баке (л)
- прогноз пробега (км)
- общий расход (л) длительное нажатие EDIT- сброс общего расхода
- расход за поездку (л) длительное нажатие EDIT- сброс всех параметров поездки
- пробег за поездку (км)
- средний расход (л/100)
- скорость (км/час)
- средняя скорость (км/час)
- максимальная скорость (км/час)
- время поездки (час:мин)
- затраты на поездку (руб) длительное нажатие на EDIT- коррекция цены 1 литра мультидисплей

Мультидисплей

Функция позволяет одновременно отобразить на дисплее четыре важнейших параметра, характеризующих особенности поездки:

Верхняя строка: - средний расход топлива за поездку - уровень топлива Нижняя строка: - пробег (км) - расход за поездку

Использование этого режима позволяет водителю оперативно оценить параметры поездки (без дополнительных манипуляций с кнопками управления БК).







 Пропустить провод "К - линии" к диагностической колодке, которая находится за вещевым ящиком сзади с левой стороны, и подсоединить его к гнезду "М" (рис.1), для чего откинуть крышку вещевого ящика максимально вниз, освободив фиксаторы крышки из пазов.



- выдвигая консоль на себя, отсоединить потайные клипсы крепления, надавив на верхнюю часть консоли в районе воздуховодов.
- отсоединить жгуты проводов с колодками от часов и аварийного выключателя.



- просверлить отверстие диаметром не менее 10 мм, отступив ~ 15 мм от левого крепежного отверстия в нише вещевого отсека.
- пропустить жгут проводов БК (входит в комплект) в просверленное отверстие.

100

Меню "Мотор-тестер"

Вход в режим из основного меню нажатием EDIT. В этой группе отображаются функции:

- текущий расход топлива (л/ч или л/100 км при скорости больше 20 км/ч)
- температура охлаждающей жидкости (°С)
- напряжение в бортсети (B)
- частота врашения коленвала двигателя (об/мин)
- положение дроссельной заслонки (%)
- массовый расход воздуха (кг/ч)
- угол опережения зажигания (град)
- положение регулятора холостого хода (шаг)
- ионизатор - мультидисплей

Верхняя строка:



- Функция "Мультидисплей" позволяет одновременно отобразить на дисплее четыре важнейших параметра, характеризующих состояние двигателя:
 - расход топлива - обороты /мин
 - напряжение бортсети температура двигателя

Нижняя строка: Использование этого режима позволяет водителю оперативно оценить особенности работы двигателя (без дополнительных манипуляций с кнопками управления БК).

Функция "Ионизатор" предназначена для облегчения низкотемпературного запуска двигателя с помощью предпускового прогрева свечей зажигания и ионизации части объема камеры сгорания в области межискрового промежутка. Процедура использования режима: включить замок зажигания, не запуская двигатель, выбрать в меню БК функцию "Ионизатор" и запустить ее кнопкой EDIT. Выключение произойдет автоматически по истечении заданного временного промежутка. После этого приступить к стандартной процедуре запуска двигателя.

19

Бортовой компьютер для автомобилей ВАЗ 2170

- 3. Снятие комбинации приборов:
- отвернуть винты крепления облицовки комбинации приборов и снять облицовку.
- отвернуть винты крепления комбинации приборов и снять комбинацию, отсоединив колодку жгута проводов от комбинации.







Бортовой компьютер для автомобилей ВАЗ 2170

Меню "Техобслуживание"

Календарь техобслуживания автомобиля с перечнем необходимых регламентных работ, в котором задается пробег автомобиля до необходимой работы. По достижению порогового значения при каждом

	TEXC	всляж	ИВР	ание	
	масло	двс	15	T.KM	
	масло	кпп	75	T-KM	
	свечи		30	T.KM	
	воз.фи	іль тр	30	T-KM	
KO	РРЕКЦИ	Я — (В	DIT	>	

включении зажигания будет отображаться предупреждающее сообщение о необходимой операции. После произведенных сервисных работ надо ввести данные о следующей операции (через сколько тыс. км необходимо её повторить) согласно карте технического обслуживания автомобиля.

Вход в данный режим из основного меню БК нажатием кнопки EDIT. При нажатии на кнопки "UP" или "DOWN" БК отображает следующие функции:

- максимальная достигнутая скорость движения. Сброс значения с помощью процедуры сброса.
- время разгона до 100 км/час.

Методика замера: после старта автоматически запускается счетчик времени, по достижении скорости в 100 км/час счетчик выключается и раздается короткий звуковой сигнал. Результаты сохраняются на дисплее БК до следующего старта. - время прохождения мерного участка.

Выбор длины участка 1000м или 402м (Street Racing) производится с помощью процедуры коррекции: кнопка "DOWN" выбирает участок 402м, кнопка "UP" -1000м. Методика замера: после старта автоматически запускается счетчик времени, после прохождения мерного участка счетчик выключается и раздается короткий звуковой сигнал. Результаты сохраняются на дисплее БК до момента следующего старта.

Меню "Динамические параметры"



Бортовой компьютер для автомобилей ВАЗ 2170

Коррекция точности измерения расхода топлива

В изделии реализована усовершенствованная процедура корректировки точности измерения расхода топлива, суть которой поясняется примером, однако возможны и другие варианты на усмотрение водителя.

Заправить полный бак 43л.

В режиме "Расход за поездку" нажатием EDIT обнулить параметры движения за поездку и продолжить движение.

После загорания контрольной лампочки, что соответствует остатку топлива в бензобаке 5 ±1л, в меню "Настройки - Компьютер - Коррекция расхода" необходимо выставить с помощью процедуры коррекции известный объем топлива в литрах, затраченный на поездку, в данном случае 43-5=38л.

Если расчетный объем совпадает с индицируемым, то коррекция не требуется. После проведения этой процедуры БК автоматически пересчитает все расходные параметры.

Примечание: процедура коррекции расхода топлива возможна только при условии расхода топлива от 10 до 100 литров, в противном случае процедура недоступна.

- 4. Пропустить жгут проводов БК к комбинации приборов и соединителями проводов (входят в комплект) подключить их к проводам жгута колодки комбинации приборов в соответствии с их нумерацией и единой цветовой маркировкой (рис.1).
- Подключить колодку к комбинации приборов. Установка комбинации приборов и центральной консоли производятся в порядке, обратном снятию.





 Подключить 9-и клеммную колодку к разъему БК и установить его вместо крышки вещевого отсека, предварительно вынув два резиновых демпфера.

7. Подключить отрицательную клемму к аккумулятору.

Подробная иллюстрированная инструкция по установке приведена на сайте www.ferrum-group.ru

16

Бортовой компьютер для автомобилей ВАЗ 2170

Меню "Настройки"

Позволяет настроить основные режимы работы БК согласно интерактивным подсказкам на дисплее.

	Н	A	С	Т	р	0	Й	К	И		
	дис	cπu	ηEK	1							
	3B}	ΥK									
	KON	ILF	5107	TER							
	сиг	"HF	ųЛk	136	а т(ΟP					
KO	ppp	EKL	142	1 -	- 1	EL	≥ 11	\sim			

Дисплей

Задаются основные параметры настройки дисплея:

Контрастность - текущий уровень контрастности дисплея.

Яркость -день / ночь - текущий уровень яркости подсветки (габариты - выкл. / вкл.). Инверсия - инверсное свечение дисплея.

Звук

Позволяет отключить встроенный динамик при различных режимах работы БК: нажатие кнопок, сигнализатор событий, "Парктроник" (опция).

Компьютер

Тарировка ДУТ	- приведение в соответствие показаний конкретного
	датчика уровня топлива к заводской тарировке БК.
Коррекция расхода	- приведение в соответствие расчетных показаний БК

с реальным расходом топлива. Заводские установки - возврат БК к заводским установкам.

Сигнализатор

Скорость -превышение установленного предела (30-250 км/час). Температура - превышение допустимого порога нагрева двигателя (80 -130 °C). Напряжение -недопустимый уровень в бортсети (Uбс MIN/ Uбс MAX - 6.0/18.0 Вольт). Обороты - превышение допустимого порога (2.0-7.0 тыс.). Бортовой компьютер для автомобилей ВАЗ 2170

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ МЕНЮ

Основное меню системы - графическое с текстовым описанием выбираемого параметра, состоящее из отдельных пунктов - пиктограмм. Перемещение по меню осуществляется кнопками UP-DOWN, при этом указатель (выбранный пункт) зафиксирован в центре, а всё меню сдвигается на одну позицию влево или вправо. Название активного пункта выводится под пиктограммой.

Нажатие кнопки EDIT позволяет сразу перейти к работе в выбранном режиме, а при отсутствии активности со стороны пользователя БК автоматически переходит в выделенный режим спустя ~ 5 секунд.



Пиктограмма	Краткое описание
E ())	Органайзер. Установка и отображение текущего времени, даты и будильника. При наличии ДВТ - температура воздуха за бортом автомобиля.
E	Отчеты. Отображение параметров движения автомобиля и его данных за текущий день, текущий месяц, прошлый месяц.
Ĺ	Информация. Отображение данных о производителе, о компьютере, о контроллере.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ БК

При первом включении прибора необходимо включить зажигание автомобиля, затем в меню "Органайзер" установить текущее время и дату, что необходимо для корректного отображения параметров в группе "ОТЧЕТЫ".

НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

EXIT - выход, отмена текущей операции.

EDIT - кратковременное нажатие (~ 0,5сек.).

Переход на один уровень вглубь из основных меню.

- длительное нажатие и удержание (~ Зсек.). В подменю допускающих настройки или изменение параметра - переход в режим настройки.
- "UP DOWN" переключение между меню;

перебор функций внутри меню;

- установка значений параметра в режиме настроек.

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ БК

Удержание кнопки EXIT при подключении 9-и клеммной колодки БК обеспечивает возврат к заводским установкам БК.

10

Тарировка датчика уровня топлива

Вход в режим тарировки - в меню "Настройки - Компьютер - Тарировка ДУТ". При этом на дисплее появляется надпись "Тарировка датчика":

"UP - верхняя точка"

- "DOWN нижняя точка"
- "EDIT заводские установки"

"EXIT - выход"

Кнопки БК при этом получают альтернативное назначение:

- "EDIT" возврат к заводским настройкам
- "UP" тарировка верхней точки (уровень топлива 20л и более)
- "DOWN" тарировка нижней точки (уровень топлива менее 10л)

Тарировка по верхней и нижней точкам плавающая в пределах указанных границ. Нажатием "UP" / "DOWN" производится выбор верхней / нижней точки тарировки. После этого набирается известный уровень топлива и производится выход из тарировки. Тарировки верхней и нижней точек производятся независимо друг от друга. При неудовлетворительном результате - повторить тарировку.

Пример: по загоранию контрольной лампы провести тарировку бака в нижней точке по уровню 5 литров, залить 20 литров и провести тарировку бака в верхней точке по уровню 5+20=25 литров.

Внимание! Тарировку бензобака производить не ранее 2-х минут после остановки автомобиля на ровной горизонтальной площадке с запущенным двигателем.

В процессе движения автомобиля (ввиду колебаний топлива в баке при ускорении и торможении и при движении под уклон) возможно колебание значения уровня топлива в пределах 1..2 литров, что не является дефектом изделия.

15

Бортовой компьютер для автомобилей ВАЗ 2170

Пиктограмма	Краткое описание
**	Настройка. Настройка режимов работы бортового компьютера, ввод корректировок и поправок.
X	Техническое обслуживание. Календарь техобслуживания с перечнем необходимых операций.
	Динамические параметры. Замер времени разгона до 100 км/час и прохождения мерного участка. Также фиксируется максимальная скорость автомобиля.
	Маршрутные параметры. Отображение мгновенных и статистических параметров движения.
KĀK	Мотор - тестер. Работа в режиме диагностического тестера. Считывание основных параметров ЭБУ.
V	Любимые параметры. Обзор на экране дисплея четырех параметров на выбор по предпочтению.
\mathbf{V}	Ошибки систем. Считывание кодов ошибок электронных систем автомобиля с их расшифровкой и с возможностью сброса.

Бортовой компьютер для автомобилей ВАЗ 2170

Меню "Отчеты"

Отображение параметров движения автомобиля (пробег, расход, средний расход, средняя скорость, время в пути) ежедневно, за текущий месяц, за прошлый месяц. ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ - длительное нажатие на EDIT



ежедневно, за текущии месяц, за прошлый месяц. ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ - длительное нажатие на EDIT переводит верхнюю строку в режим выбора даты с 1 числа по текущее. Начало отчета - в 00:00:00, конец отчета - в 24:00:00 обеспечивается программно. ОТЧЕТ ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ - сумма ежедневных отчетов с 1 числа по текущее. ОТЧЕТ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ - сумма ежедневных отчетов прошлого месяца.

СБРОС ОТЧЕТОВ - полный сброс всех отчетов.

Меню "Органайзер"

Данное меню позволяет переключиться на отображение одного из подрежимов: мультидисплей/ текущее время/ текущая дата/ будильник/ датчик температуры (опция -при наличии ДВТ).

Длительное нажатие на EDIT - коррекция часов, короткое нажатие на EDIT- переход к коррекции минут, еще раз EDIT или EXIT - пуск. Установка календаря аналогична. Установка будильника: EDIT -вкл./выкл. будильника.



длительное нажатие EDIT- коррекция. При подключении ДВТ к БК в меню "Органайзер" становится доступным подменю "Температура" с возможностью коррекции параметра, а во всех мультидисплеях строка с надписью "Мультидисплей" сменяется на "Температура XX, °С".

Меню "Информация"

Включает в себя данные о производителе (телефон, сайт), о БК и ЭБУ (тип, версия ПО).