


Инструкция по программированию пультов дистанционного управления Aprimatic TR2/4/14

1 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРВОГО ПУЛЬТА ДУ

Включите питание устройства и дождитесь, пока бuzzer подаст звуковой сигнал.

1.1 Нажмите все кнопки на пульте ДУ, который необходимо запрограммировать (для TR14 необходимо одновременно нажать на кнопки 1-4-5-8), и удерживайте их, пока бuzzer не подаст короткий звуковой сигнал, последующий за продолжительным (режим программирования активирован).



1.2. Нажмите любую кнопку на пульте ДУ. Бuzzer отключится и снова включится, подтверждая запись пульта ДУ в память.

После записи первого пульта ДУ, можно записать все остальные пульты повторяя шаги 1 и 2 пока бuzzer продолжает подавать сигнал.

Выход из режима программирования осуществляет жатием кнопки SW3 или автоматически через 25 секунд.

Для записанных пультов ДУ: кнопка 1 подаёт команду "Локальное открывание", а кнопка 2 - "Локальное закрывание".

i Информация

Во время программирования пультов ДУ, во избежание случайного программирования других устройств в радиусе действия пультов ДУ, их необходимо отключить.

2.2 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОСТАЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ ДУ

Для программирования новых пультов ДУ в другой раз, необходимо отключить и включить питание устройства или дождаться окончания фазы закрывания (окончания времени работы), после чего:

2.1 - Нажмите и удерживайте все кнопки на уже запрограммированном пульте ДУ (кнопки 1-4-5-8 если TR14). Дождитесь короткого сигнала бuzzerа, последующего за продолжительным сигналом (режим программирования активирован).

2.2 - Нажмите и удерживайте одновременно все кнопки на пульте ДУ, который необходимо запрограммировать (кнопки 1-4-5-8 если TR14) пока сигнал бuzzerа не прервётся и включится снова.

2.3 - Нажмите любую кнопку пульта ДУ, который необходимо запрограммировать (кнопки 1-4-5-8 если TR14). Сигнал бuzzerа прервётся и включится снова информируя о том, что пульт ДУ был успешно записан в память.

При необходимости запрограммировать другие пульты ДУ, повторяйте шаги 2 и 3, пока бuzzer подаёт продолжительный сигнал.

Выход из режима программирования осуществляет жатием кнопки SW3 или автоматически через 25 секунд.

3 УДАЛЕНИЕ ПУЛЬТА ДУ ИЗ ПАМЯТИ

3.1 - При включённом питании устройства, нажмите и удерживайте кнопку SW3 (бuzzer подаст продолжительный сигнал).

3.2 - Удерживая кнопку SW3 нажмите любую кнопку на пульте ДУ, который необходимо удалить из памяти. Сигнал бuzzerа прервётся и восстановится, подтверждая, что информация о пульте была успешно удалена.

Для удаления из памяти более одного пульта ДУ повторяйте шаг 2 нужное количество раз.